size: A5

VIVESS

IONEN HAARTROCKNER

IONIC HAIRDRYER

HT9001SW

Cool Shot Taste / inklusive Stylingdüse und Diffusor / 2.200 Watt

Cool shot button / styling nozzle and diffusor included / 2,200 watts

HT9001SW_A5_130917.indb 1 17/9/13 2:34 PM

size: A5

HT9001SW_A5_130917.indb 2 17/9/13 2:34 PM

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht 5
1.1 Technische Daten 5
1.2 Lieferumfang 5
1.3 Symbole 5

2. Wichtige Sicherheitshinweise 6-7

3. Sicherheitshinweise 8

4. Spezielle Sicherheitshinweise 9

5. Bedienelemente 10

6. Bedienungsanweisungen 11-12
6.1 Produkt auspacken 11
6.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 11
6.3 Bedienung 11
6.4 Kaltluft-/ Turbotaste 11
6.5 Überhitzungsschutz 12

7. Reinigung und Pflege 12

8. Entsorgung 12

9. Garantie 13-14

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie die Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.

HT9001SW_A5_130917.indb 3 17/9/13 2:34 PM

VIVESS Qualitätsprodukte mit TÜV SÜD Prüfzeichen



Für die Unternehmen der REWE Group sind verlässliche Produktqualität und Sicherheit oberstes Gebot. Darauf können sich REWE Kunden verlassen.

Deshalb lässt die REWE Group VIVESS Produkte durch die unabhängigen Prüfer des TÜV SÜD auf „Herz und Nieren" testen.

Um hohe Qualitätsansprüche zu erfüllen, lassen wir zusätzlich zu der strengen REWE Qualitätsnorm Produkte mit dem Prüfzeichen des TÜV SÜD auszeichnen.

Konkret bedeutet das:

Produkte müssen zusätzliche strenge Einzeltests bestehen, um das Prüfzeichen des unabhängigen TÜV SÜD zu erhalten.

Das TÜV SÜD Prüfzeichen geht weit über die gesetzlich geforderten Prüfungen hinaus.

Wir wollen damit einen neuen Maßstab setzen - zur Sicherheit und zum Vorteil für Sie.

HT9001SW_A5_130917.indb 4 17/9/13 2:34 PM

1. Übersicht

1.1 Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1800-2200 W
Außenmaße	ca. 195 x 86 x 275 mm (ohne Aufsätze)
Gewicht	ca. 581 g (ohne Aufsätze)
Hergestellt für	REWE Markt GmbH, D-50603 Köln

1.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:	
1 x Haartrockner	1 x Diffusor-Aufsatz
1 x Ondulierdüse	1 x Bedienungsanleitung

1.3 Symbole

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.

Warnung - Stromschlaggefahr!
Dieses Warnzeichen weist auf die Gefahr des Stromschlags hin. Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

Warnung - Verbrennungsgefahr!
Dieses Warnzeichen weist auf Verbrennungsgefahr hin. Missachtung der Warnung kann Verbrennung/Verletzungen verursachen.

Warnung - Brandgefahr!
Dieses Warnzeichen weist auf Brandgefahren hin. Missachtung der Warnung kann zur Brandgefahr führen.

Warnung - Sachschaden!
Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.

Hinweis
Hebt Tipps und Informationen zum Umgang mit dem Produkt hervor.

HT9001SW_A5_130917.indb 5 17/9/13 2:34 PM

2. Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung! Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind beaufsichtigt.
- Wenn das Produkt in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Produkt ausgeschaltet ist.

HT9001SW_A5_130917.indb 6 17/9/13 2:34 PM

2. Wichtige Sicherheitshinweise

- Für zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem maximalen Bemessungsdifferenzstrom von 30mA. Diese darf nur von einem Fachmann installiert werden.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

HT9001SW_A5_130917.indb 7 17/9/13 2:34 PM

3. Sicherheitshinweise

Warnung - Stromschlaggefahr!
Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Nur der Netzstecker kann das Produkt vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
  - wenn Funktionsstörungen auftreten,
  - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
  - bevor Sie das Produkt reinigen.

Warnung - Verbrennungsgefahr!
Um Unfall- und Verletzungsgefahren zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.

Warnung - Brandgefahr!
Das Produkt arbeitet mit hohen Temperaturen, bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um einen Brand zu vermeiden:

- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.

HT9001SW_A5_130917.indb 8 17/9/13 2:34 PM

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Warnung - Stromschlaggefahr!
Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Schützen Sie das Produkt vor:
  - direkter Sonneneinstrahlung und Staub;
  - Feuer (Kamin, Grill, Kerzen), Wasser (Wasserspritzer, Vasen, Teiche, Badewanne) oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Sollte das Produkt einmal ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Produkt anschließend von einem Fachmann überprüfen.
- Sprühen Sie während des Gebrauchs nicht mit Sprays oder Wasserzerstäubern in der Nähe des Produktes.

Warnung - Verbrennungsgefahr!
Um Unfall- und Verletzungsgefahren zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Das Luftaustrittsgitter wird während des Betriebes heiß. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit dem Luftaustrittsgitter in Berührung kommt.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie Zubehör entfernen oder anbringen.
- **Verbrennungsgefahr!** Während des Betriebs können Teile des Produktes sehr heiß werden. Halten Sie das Produkt daher nur am Handgriff.

Warnung - Brandgefahr!
Das Produkt arbeitet mit hohen Temperaturen, bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um einen Brand zu vermeiden:

- Wenn Sie das Produkt während der Benutzung aus der Hand legen, so schalten Sie es aus Sicherheitsgründen immer aus.
- Decken Sie die Luftein- und Austrittsöffnungen während des Gebrauchs niemals ab. Achten Sie darauf, dass Haare nicht in die Luftein- und Austrittsöffnungen kommen.

Warnung - Sachschaden!
Bitte beachten Sie die folgenden Bestimmungen, um Sachschäden zu vermeiden:

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Stecken Sie keine Gegenstände in die Luftein- und Austrittsöffnungen.
- Achten Sie darauf, dass Gegenstände, wie Haarnadeln oder Haarklammern nicht in das Innere des Produktes gelangen. Sie könnten einen Kurzschluss verursachen oder das Produkt beschädigen.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

HT9001SW_A5_130917.indb 9 17/9/13 2:34 PM

5. Bedienelemente



1 Luftaustrittsöffnung
2 Ondulierdüse
3 Diffusor-Aufsatz
4 Netzkabel mit Netzstecker
5 Aufhängeöse
6 Gebläseschalter
7 Temperaturschalter
8 Kaltlufttaste
9 Turbotaste
10 Lufteintrittsöffnung

6. Bedienungsanweisungen

6.1 Produkt auspacken und kontrollieren

- Entfernen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder sollten Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle.

6.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist nur zum Trocknen von Haaren geeignet. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen. Dieses Produkt ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.

6.3 Bedienung

1. Wenn nötig, stecken Sie die Ondulierdüse (2) oder den Diffusor-Aufsatz (3) auf das Produkt. Sie sind beliebig drehbar und erleichtern das gezielte Styling der Haare durch Luftbündelung.
2. Schalten Sie das Produkt mit dem Temperaturschalter (7) und Gebläseschalter (6) ein. Wählen Sie die gewünschte Stufe aus.
3. Schalten Sie das Produkt nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Stufe	Gebläsestärke	Stufe	Temperatur
0	Produkt ausgeschaltet	I	Niedrige Temperatur
	Schwacher Luftstrom	II	Mittlere Temperatur
	Starker Luftstrom	III	Hohe Temperatur

Warnung - Verbrennungsgefahr!
Die Ondulierdüse (2) und der Diffusor-Aufsatz (3) werden im Betrieb sehr heiß.

6.4 Kaltluft-/ Turbotaste

- Drücken Sie auf die Kaltlufttaste (8), um den warmen Luftstrom sofort zu unterbrechen und auf Kaltluft umzuschalten.
- Sie können nun Ihre Frisur mit kalter Luft fixieren. Wenn Sie die Kaltlufttaste loslassen, wird sofort wieder Warmluft erzeugt, wenn der Temperaturschalter (7) dementsprechend eingestellt ist.
- Wenn Sie die Turbotaste (9) drücken, wird ein noch stärkerer Luftstrom als bei max. Gebläsestärke erzeugt. Die Turbotaste funktioniert nur bei max. Gebläsestärke und die Temperatureinstellung bleibt dabei unverändert.

HT9001SW_A5_130917.indb 11 17/9/13 2:34 PM

6. Bedienungsanweisungen

6.5 Überhitzungsschutz

- Wenn sich der Haartrockner zu stark erhitzt, schaltet er sich automatisch aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Prüfen Sie, ob die Lufteintrittsöffnung (9) verschmutzt ist und entfernen Sie Verschmutzungen wie z. B. Haare oder Flusen.

7. Reinigung und Pflege

Warnung - Stromschlaggefahr!
Ziehen Sie den Netzstecker (4) und lassen Sie das Produkt vor dem Reinigen vollständig abkühlen. Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.

Warnung - Sachschaden!
Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Produktinnere (am Schalter) gelangt.
- Reinigen Sie regelmäßig die Lufteintrittsöffnung (9). Sie können das Lufteintrittsgitter vollständig vom Haartrockner abnehmen (Abb. 1).
- Entfernen Sie Haare und Flusen. Achten Sie darauf, dass Sie das Lufteintrittsgitter (9) anschließend wieder fest verriegeln.



Abb. 1

8. Entsorgung

Dieses Produkt nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen.
An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

HT9001SW_A5_130917.indb 12 17/9/13 2:34 PM

size: A5

9. Garantie

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:
Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **VIVESS**, ob die Garantie durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles oder Gutschrift erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **VIVESS** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen zur Verfügung:
Mo. - Fr. von 8:00 - 20:00 Uhr und Sa. von 9:00 - 17:00 Uhr.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.

tcs technical customer solutions
GmbH & Co. KG
Hansestraße 2
18182 Rostock/Bentwisch

Telefon 01805 - 117 118
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Sa. 09:00 - 17:00
€ 0.14/Min. aus dem dt. Festnetz; max. € 0.42/
Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen

HT9001SW_A5_130917.indb 14 17/9/13 2:34 PM

9. Garantie

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der tcs technical customer solutions GmbH & Co. KG oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden.
Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Kein Garantieanspruch besteht:

- bei unsachgemäßer Behandlung
- bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
- bei Transportschäden
- für Verschleißteile
- bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
- bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
- bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **VIVESS** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
- bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
- bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
- wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
- für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein VIVESS Produkt sein wird.

HT9001SW_A5_130917.indb 15 17/9/13 2:34 PM

Table of contents

1. Übersicht 5
1.1 Technische Daten 5
1.2 Lieferumfang 5
1.3 Symbole 5

2. Wichtige Sicherheitshinweise 6-7

3. Sicherheitshinweise 8

4. Spezielle Sicherheitshinweise 9

5. Bedienelemente 10

6. Bedienungsanweisungen 11-12
6.1 Produkt auspacken 11
6.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 11
6.3 Bedienung 11
6.4 Kaltluft-/ Turbotaste 11
6.5 Überhitzungsschutz 12

7. Reinigung und Pflege 12

8. Entsorgung 12

9. Garantie 13-14

General safety instructions

- Read this user manual thoroughly before first use and pass it on with the product. Pay attention to the warnings on the product and in this user manual. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment.

HT9001SW_A5_130917.indb 15 17/9/13 2:34 PM

VIVESS Quality Products with TÜV SÜD test mark



For companies of the REWE Group, reliable product quality and safety are a top priority. You, as a REWE customer, can rely on this.

That is why REWE Group has VIVESS products thoroughly tested by TÜV SÜD's independent engineers.

Our products satisfy not only the strict requirements of REWE quality standards, but were also awarded the TÜV SÜD's seal.

More specifically:

Our products have to undergo additional strict individual tests in order to receive the test mark of the independent TÜV SÜD.

The requirements for TÜV SÜD's test mark go far beyond any legal test requirements.

We are aiming to set a new benchmark - for your safety and benefit.

HT9001SW_A5_130917.indb 16 17/9/13 2:34 PM

1. Overview

1.1 Technical Data

Power supply	220-240 V~, 50/60 Hz
Power consumption	1800-2200 W
Outer dimensions	approx. 195 x 86 x 275 mm (without accessories)
Weight	approx. 581 g (without accessories)
Manufactured for	REWE Markt GmbH, D-50603 Köln

1.2 Delivery contents

Delivery contents include:	
1 x Hairdryer	1 x Diffuser
1 x Concentrator	1 x User manual

1.3 Symbols

Important notes for your safety are specially marked. Heed these notes under all circumstances to prevent accidents and property damage.

Warning - Risk of electric shock!
This warning sign indicates the risk of electric shock. Disregarding this warning can cause damage to life and limb.

Warning - Risk of burning!
This warning sign indicates the risk of burning. Disregarding this warning can cause burning/injury.

Warning - Fire hazard!
This warning sign indicates fire hazards. Disregarding this warning can cause fire hazards.

Warning - Property damage!
Disregarding this warning can cause property damage.

Note
Underlines tips and information on product use.

HT9001SW_A5_130917.indb 17 17/9/13 2:34 PM

2. Important safety instructions

Warning! Do not use this product in the vicinity of water or high levels of humidity, for example in a damp cellar or close to a swimming pool or bathtub.

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised.
- When the product is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the product is switched off.
- For added protection, we recommend that a residual current device (RCD) with a maximum rated residual current of 30mA be installed. This may only be installed by an expert.

HT9001SW_A5_130917.indb 18 17/9/13 2:34 PM

3. Safety instructions

- A damaged power cord may only be replaced by the authorised service agent in order to avoid hazards.

HT9001SW_A5_130917.indb 19 17/9/13 2:34 PM

3. Safety instructions

Warning - Risk of electric shock!
To prevent danger to life due to electric shock, please heed the following safety instructions:

- Never immerse electrical parts of the product in water during cleaning or operation. Never hold the product under running water.
- Do not under any circumstances attempt (e.g. damage in power cord, product is dropped, etc.) to repair the product yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised service agent.
- The mains voltage must match the information on the rating label of the product.
- Only unplug from the power socket can separate the product completely from the mains. Please be sure that the power plug is in operable condition.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Keep this product including power cord and power plug away from all heat sources like for example, ovens, hot plates and other heat-producing products/objects.
- Only unplug from the power socket by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Unplug the product ...
  - when the product is not being used,
  - in case of malfunctions,
  - before attaching / detaching accessories and
  - before cleaning the product.

Warning - Risk of burning!
To prevent the risk of accident and injury, please heed the following safety instructions:

- Use the product only for its intended purpose and with recommended accessories and components. Improper use or wrong operation may lead to hazards.

Warning - Fire hazard!
The product works at high temperatures, please heed the following safety instructions to prevent the risk of fire:

- Never leave the product unsupervised while it is switched on.
- Do not place heavy objects on top of the product.

HT9001SW_A5_130917.indb 20 17/9/13 2:34 PM

4. Specific safety instructions

Warning - Risk of electric shock!
To prevent danger to life due to electric shock, please heed the following safety instructions:

- Use this product in dry indoor areas only and never outdoors.
- Never use, expose or put the product near to:
  - direct sunlight and dust;
  - fire (fireplace, grill, candles), water (water splashes, vases, ponds, bath tube) or heavy moisture.
- Should the product fall into water, then unplug the power cable from the mains outlet. Get the product checked by an expert at this stage.
- Do not use sprays or water sprays in close proximity of the product.

Warning - Risk of burning!
To prevent the risk of accident and injury, please heed the following safety instructions:

- The air outlet grill may become very hot during use. Make sure that the power cable does not come into contact with the air outlet grill.
- Allow the product to cool down completely before you remove or install any accessories.
- **Risk of burning!** Parts of the product may become very hot during operation. Hold the product therefore only with the handle.

Warning - Fire hazard!
The product works at high temperatures, please heed the following safety instructions to prevent the risk of fire:

- If you are using the product with your hand(s), then always make sure it is turned off for safety reasons.
- Never cover the air inlet and outlet openings during use. Make sure that any hair does not come into contact inside the air inlet and outlet openings.

Warning - Property damage!
Please heed the following instructions to prevent property damage:

- Never open the housing. Do not place any objects inside the air inlets and outlets.
- Make sure that any objects such as hairpins or hair clips do not get inside the product. This may cause a short circuit or damage to the product.
- Clean the product and all other accessories after each use.
- Follow the instructions in the chapter **Cleaning and care**.

HT9001SW_A5_130917.indb 21 17/9/13 2:34 PM

5. Control elements



1 Air outlet opening
2 Concentrator
3 Diffuser
4 Power cord with plug
5 Hanging loop
6 Fan speed switch
7 Temperature switch
8 Cold air button
9 Turbo button
10 Air inlet opening

HT9001SW_A5_130917.indb 22 17/9/13 2:34 PM

6. Operating instructions

6.1 Unpacking and inspecting the product

- Remove the product and accessories carefully from the original packaging. It is recommended to keep the original packaging for storage. If you wish to dispose of the original packaging, please observe applicable legal provisions. Should you have any questions regarding proper disposal, contact your local waste management center.
- Inspect the delivery contents for completeness and damages. Should the delivery contents be incomplete or damaged, contact your sales outlet immediately.

6.2 Intended use

This product is suitable for drying hair only. Any other use may result in damage to product or injuries. This product is not intended for commercial use. It is designed for household use only.

6.3 Operation

1. If necessary, attach the Concentrator (2) or the Diffuser (3) onto the appliance. You may facilitate styling your hair in the desired way by rotating the attachments and targeting the concentrated air.
2. Turn on the appliance using the temperature switch (7) and fan speed switch (6). Select the desired level.
3. Turn off the appliance after use and unplug the power cord.

Level	Fan speed	Level	Temperature
0	appliance switched off	I	Low temperature
	Weak air flow	II	Medium temperature
	Strong airflow	III	High temperature

Warning - Risk of burns!
The Concentrator (2) and the Diffuser (3) are very hot during operation.

6.4 Cold air / turbo button

- Press the cold air button (8) to stop the stream of warm air and immediately switch to cold air.
- Now you can fix your hair with cold air. When you release the cold air button, warm air is produced immediately if the temperature switch (7) is set accordingly.
- If you press the turbo button (9), an even stronger air flow than at max. fan speed is generated. The turbo button works only at max. fan speed, temperature settings remain unchanged.

HT9001SW_A5_130917.indb 23 17/9/13 2:34 PM

6. Operating instructions

6.5 Overheat protection

- If the hair dryer becomes too hot it will automatically turn off.
- Unplug the appliance and allow it to cool down completely before handling it again.
- Check to see if the air inlet opening (9) is dirty and remove hair, lint or any other matter

7. Cleaning and care

Warning - Risk of electric shock!
Unplug the product and let it cool down completely before cleaning. Never immerse electrical parts of the product in water during cleaning or operation. Never hold the product under running water.

Warning - Property damage!
When cleaning, never use solvents or abrasive materials, hard brushes, metallic or sharp objects. Solvents are harmful to human health and can attack plastic parts, while abrasive cleaning mechanisms and tools may scratch the surface(s).

- Clean the product's exterior surfaces with a slightly damp cloth and then dry them thoroughly.
- Make sure that no water enters the product interior (for example, through the switch).
- Clean the air inlet opening (9) regularly. Remove it completely from the hair dryer (Fig. 1).
- Remove hair and lint. Ensure that the air inlet opening (9) is locked again securely after cleaning.


Fig. 1

8. Disposal

Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. Contact your retailer or local authorities for more information.

HT9001SW_A5_130917.indb 24 17/9/13 2:34 PM

9. Warranty

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our appliances. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

3 years

warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:
This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the appliance. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the appliance and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

The warranty term is 3 years as of the date of purchase.

It is within **VIVESS** discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the appliance or defect component. Other claims are excluded. In case of questions regarding **VIVESS** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service centre directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available:
Mon. - Fri. from 08:00 a.m. to 8:00 p.m and Sat. from 09:00 a.m. to 5:00 p.m.

ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the appliance must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the appliance in case of a warranty claim.

tcs technical customer solutions
GmbH & Co. KG
Hansestraße 2
18182 Rostock/Bentwisch

Telefon 01805 - 117 118
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Sa. 09:00 - 17:00
€ 0.14/Min. aus dem dt. Festnetz; max. € 0.42/
Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE!

HT9001SW_A5_130917.indb 27 17/9/13 2:34 PM

9. Warranty

Warranty repairs may be performed exclusively by tcs technical customer solutions GmbH & Co. KG or contractual partners authorised by it.
Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.

The warranty is void or does not cover:

- in case of improper use
- in case of mechanical damages to the appliance from outside forces
- in case of transportation damages
- for wear parts
- in case of operating errors and misuse
- when placing the appliance in wet rooms or outdoors
- in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **VIVESS** responsibility.
- in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
- in case of disregard of the user instructions and installation errors
- if the appliance does not have a technical defect
- for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the appliance

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the appliance itself or incurred by the loss of the appliance until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act.

Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

We wish you much joy with your new appliance and hope that your next one will be another VIVESS product.

HT9001SW_A5_130917.indb 29 17/9/13 2:34 PM